## 山本窯業化工株式会社

## 施工仕様書「ハイシークールSi」

用途 住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他の建築物(新築・改修)の内外壁面。

適用下地 旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、

プレキャストコンクリート部材、ALCパネル、その他各種板・ボード類等。

施工不可部位 天端(笠木・手すり・セットバック等)や幅木、パラペットの施工は避けてください。

※ 本施工の前に必ず試験塗装を行い、希釈量(粘度)・塗付量(厚み)・色調等を確認し、標準見本が再現できるよう確認してください。

※ 表中の数値は標準状態および塗装面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる事があります。間隔時間は気温23°C(湿度50%)の場合ですが、低温・高湿等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。

【標準施工什様】

工 程		使用材料名と調合	1割合	所要量 (kg/㎡)	使用器具	回数	間隔時間
1	下地調整	・新設下地の場合、補修・清掃を実施した上、必ず下地の種類に応じたシーラー処理をしてください。 ・改修の場合、旧塗膜の状況や素地の状態に応じ、必要な処理および下地調整をしてください。 (脆弱塗膜の除去、水洗(24時間以上乾燥)、補修、シーラーや下地調整塗材塗布など)					
2	主材塗り (下塗り)	ハイシークールSi 清水	20kg 0∼0.8kg	1.0~1.2	・リシンガン、万能ガン ロ径:5~6mm	1	3時間以上
3	主材塗り (上塗り)	ハイシークールSi 清水	20kg 0∼0.8kg	1.0~1.2	圧力:390~490KPa	1	24時間以上 (最終養生)

## 施工のポイント

- ・主材塗り(下塗り)は、下地が均一に隠れるように吹付けます。この際、材料を吹き過ぎて流れないようにしてください。
- ・ 主材塗り(下塗り)が乾燥後、主材塗り(上吹き)をしてください。
- ・主材の模様を揃える為に、吹付け圧は常に一定になるようにしてください。
- ・使用器具はリシンがン、万能がンを使用してください。