

施工仕様書 「グッセラ・GローラーF」

用途	住宅、マンション、事務所、店舗、学校、その他の建築物(新築・改修)の内外壁面。
適用下地	旧塗膜面、磁器タイル等の改修下地。コンクリート面、セメントモルタル面、プレキャストコンクリート部材、ALCパネル、その他各種板・ボード類等。
施工不可部位	天端(笠木・手すり・セットバック等)や幅木、パラペットの施工は避けてください。

- ※ 本施工の前に必ず試験塗装を行い、希釈量(粘度)・塗付量(厚み)・色調等を確認し、標準見本が再現できるよう確認してください。
- ※ 表中の数値は標準状態および塗装面が平滑時の値です。施工時期・下地の形状・状態により、多少の差異を生じる事があります。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合ですが、低温・高温等で乾燥条件が悪い環境の場合は間隔時間を長めにとってください。

【凹凸模様】

工程	使用材料名と調合割合	所要量 (kg/m ²)	使用器具	回数	間隔時間	
1	下地調整					
2	下塗り	セラプライマーカラーHi 16kg 清水 0.8~1.2kg	0.2~0.3	・ウールローラー ・塗料用刷毛	1~2	3時間以上
3	主材塗り (下塗り)	グッセラ・GローラーF 18kg 清水 0.9~1.6kg	1.0~1.3	・砂骨ローラー	1	3時間以上
4	主材塗り (上塗り)	グッセラ・GローラーF 18kg 清水 0.3~1.0kg	1.3~1.7		1	24時間以上 (最終養生)

※ 注意事項

- セラプライマーカラーHiは1回塗で下地が隠れない場合は2回塗りしてください。
- 施工前にテスト塗装を行い、パターン、ローラーの運び具合、材料粘度を確認してください。
- 主材塗りは砂骨ローラーを使用してください。他のローラーを使用すると仕上がり状態、塗装作業性等に著しい影響を与えます。
- 模様が深くローラーで施工できないポイント類、テクスチャーもあります。凹凸が深くローラーが入り込まない場合は、事前に塗料用刷毛等で塗りこんでください。
- まずコーナー部(入隅)を塗布してください。この時、塗布量が多いとひび割れが起こりますので注意してください。
- 入隅、出隅部は塗料用刷毛で塗りこんでください。
- 既存塗膜のパターン(テクスチャー)により、所要量は変化しますのでご注意ください。
- 仕上げ模様は、施工時の温度、希釈率、塗布量などによって異なりますので、予め試し塗りを行いください。
- 主材下塗り
 - ① 均一にローラーに含ませて、隠蔽するようにムラなく塗装してください。
 - ② まず、コーナー部をコーナー用ローラー、筋違い刷毛で面を囲むように塗ってください。
 - ③ 中央面の塗装はタテばり塗りし、次に縦、横とローラーを転がしてローラーマークが生じないように、また、厚塗りにならないようにならし塗りしてください。
 - ④ 主材下塗りはやや軟らかめの材料で、目をあまり立てずに平滑に塗装してください。下地に材料がムラなく付着する程度に塗装します。
 - ⑤ 配り塗りの材料は、ローラーを上下左右にならし塗りをを行い、ローラーマーク、付着ムラをなくしてください。
- 主材上塗り
 - ① 主材上塗りは材料粘度をやや固めにし、下地のパターンを活かしながら、きれいに見える様に塗布してください。
 - ② 塗装方法は主材下塗りと同じですが、仕上工程となるので、ならし塗りを特に丁寧に行い、塗りムラを防止してください。
 - ③ 主材下塗りのパターンと揃うように塗布することが綺麗に仕上がるポイントです。